



1. Одноименные точки соединить между собой.
 2. КТ - контрольные точки.
 3. I,2 - metallизированные отверстия.
 4. Ш2 - печатные контакты.
 5. Вывод 7 микросхемы МС8; выводы 9, 10, 12, 13 микросхемы МС5 соединить с корпусом.
 6. Выводы I4 микросхемы МС8 соединить с точкой "+5 V (a)".