
Др 1
Др 2
Др 3
Т1 2Т306Г
Т2 1Т3156
Т3 2Т306Г
Т4 1Т3118
Т5 2Т306Г
Т6 1Т3158
Т7 2Т306Г
Т8 1Т311А
Д7 3К306Р
Д8 3К306Р
Д9 Д18
Д10 Д18
Д11 Д18
Д12 2С168А
Д13 2С168А
Д14 2С168А
КТ1
КТ2
КТ3
КТ4
Цепь
+12,6В
+4В
Выход
Переключатель
Переключатель
Уровень
-12,6В
Уровень
Уровень
Корпус
Корпус
Корпус
*Подбирается при регулировке
КТ-контрольные точки
Технический центр ЖАИС
www.jais.ru