Схема электрическая принципиальная устройства управления и индикации (5.159.017)



Рис 38

Функциональное назначение органов управления

Поз обозн	Функция	Поз обозн	Функция	Поз обозн	Функция
S1-1	„0"	S2-1	MHz, dBV	S4-1	„Выкл. МЧ"
S1-2	„1"	S2-2	kHz, mV	S4-2	„ДУ"
S1-3	„2"	S2-3	%, MV	S5-1	„+6dB"
S1-4	„3"	S2-4	„Bels"	S5-2	„отмен"
S1-5	„4"	S3-1	„Шум"	S6-1	„<"
S1-6	„5"	S3-2	„Внеш"	S6-2	„>"
S1-7	„6"	S3-3	„откл.ВАР"		
S1-8	„7"	S3-4	„ШМ"		
S1-9	„8"	S3-5	„Г"		
S1-10	„9"	S3-6	„ЧМ"		
S1-11	„■"	S3-7	„АМ"		
S1-12	„✱"	S3-8	„Выход"		

Функциональное назначение элементов индикации

Поз обозн	Функция	Поз обозн	Функция	Поз обозн	Функция
VD15	„0,05"	VD51	„ЧМ"	VD23	„Выход"
VD16	„0,2"	VD33	„АМ"		
VD18	„0,5"	VD34	„ШМ"		
VD19	„0,4"	VD24	„dBV"		
VD20	„1"	VD26	„mV"		
VD21	„2,5"	VD28	„MV"		
VD22	„3"	VD30	„+6dB"		
VD23	„10"	VD32	„отмен"		
VD25	„ЧМ"	VD35	„ДУ"		
VD27	„АМ"	VD36	„<"		
VD29	„ШМ"	VD40	„>"		