ВЫХОД К1

ИЗМЕРИТЕЛЬ К2

ВЫХОД ГЕНЕРАТОРА Ш1

АМПЛИТУДА

Тр1

0,1 - 1 - 3 - 600 - 150 - 600 Ом Ком Ом Ом Ом

НАСТРОЙКА

КАЛИБР. К У

ВХОД ИЗМЕРИТЕЛЬ Ш2

К3

0,1-10V

КАЛИБР.

Кг% 0,1 0,3 1 3 10 30 100
mV 3 10 30 100 300 1 3 10 30 100 V
dB -50 -40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 dB

БАЛАНСИРОВКА ТОЧНО ГРУБО

Ш4 ОСЦИЛЛ.

КАЛИБР. У

Ш3 ~220V

Тр2

10 - 100V

ВКЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАНС 2009

* Подбирается при регулировке