


Цепь	Конт.
A0	7385
A1	6395
A2	5405
0050.57	1316A

+5B	9365
корпус	8375

Позиционное обозначение	Номер вывода подключаемого к цепи	+5B	Корпус
D1, D2	24	12	
D3 - D18	16	8	
D19	14	7	
D20	20	10	

25	7A	Вход N _E
26	21A	Вход N _и
27	22A	Вход N ₂
28	23A	Вход N ₁
29	8A	Вход N _г
30/17	10355	Прием
31/16	11345	Выдача
32/16	3425	Сброс устройства



12	15305	D0
13	16295	D1
14	17285	D2
15	18275	D3
16	19265	D4
17	20255	D5
18	21245	D6
19	22235	D7

